

	オールドスタイル手曲げマフラー 組付説明書	適合車種 SR400/500
---	--------------------------	-------------------

■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書では製品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。組み付け前に必ずよくお読み頂き、不明な点はお問い合わせ下さい。

本製品はオートバイに関する整備上の知識及び技能を有する方が組み付ける事を前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと事故や故障などの原因となる可能性がありますので、必ず二輪整備業者にご依頼下さい。

■販売店様へ

本製品の取り扱い方法及び注意点を、お客様に充分ご説明頂くようお願い申し上げます。

構 成 部 品

No.	品 名	数 量	備 考
1	マフラー本体	1	
2	SR400/500用 オールドスタイルマフラーフランジ (MR-EX171)	1	割りカラーはφ42.7用のみ付属
3	φ45 (1-3/4in) オールドスタイルマフラークランプ (MR-EX159)	1	
4	取付ブラケット	1	
5	インナーサイレンサー ショート (OSC-EX001S)	1	クローム (MR-EX167C) のみ付属
6	センタースタンドストッパー	1	

組 付 方 法

- ① サービスマニュアルを参照し、マフラーを一式取り外します。
- ② 付属のマフラーフランジ・純正ナットを用い、マフラーを組み付けます。(この時点ではナットを締め込まないでください)
- ③ 純正ボルトを用い、取付ブラケットを組み付けます。(画像 1 参照)
- ④ 付属のマフラークランプを取付ブラケットに組み付けます。(画像 1 参照)
- ⑤ 全体の組付位置を調整し、全てのボルト・ナットを締め込みます。
- ⑥ センタースタンドストッパーを組み付けます。

1

