

## ブリーザーキット 組付説明書

## 適合車種 スポーツスター XL'91~

## ■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書では製品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。組み付け前に必ずよくお読み頂き、不明な点はお問い合わせ下さい。

本製品はオートバイに関する整備上の知識及び技能を有する方が組み付ける事を前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと事故や故障などの原因となる可能性がありますので、必ず二輪整備業者にご依頼下さい。

## ■販売店様へ

本製品の取り扱い方法及び注意点を、お客様に充分ご説明頂くようお願い申し上げます。

			構	成	部	品	
No.	品	名			数	女 量	備考
1	バックプレート					1	

No.	品 名	数 量	備考
1	バックプレート	1	
2	ブリーザーフィルター	1	
3	ブリーザーホース	1	
4	ブリーザーフィッティング	2	
5	ブリーザーボルト	2	
6	ガスケット	1	
7	ワッシャ	2	
8	アルミワッシャ (MT 33039386)	4	
9	ホースクランプ 5/8"S	4	

組 付 方 法

- ① サービスマニュアルを参照し、純正エアクリーナーを取り外します。
- ② キャブレター / インジェクションとの間に付属のガスケットを挟み、バックプレートを組み付けます。エンジン側から、バックプレート→アルミワッシャ→ブリーザーフィッティング→アルミワッシャ→ワッシャ→ブリーザーボルトとなります。(画像左参照)
- ③ バックプレートとの間にガスケットを挟み、エアクリーナーを組み付けます。(画像中央参照)
- ※取付ボルトは MOTOR ROCK ハーレーダビッドソン用 オールドタイプエアクリーナー (MR-IN003) にのみ付属します。
- ※ 取付ボルトには緩み止めを施すか、定期的な増し締めを行ってください。
- ④ 付属のブリーザーホース・ホースクランプを使用し、ブリーザーフィルターを組み付けます。(画像右参照)





