

■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書では製品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。組み付け前に必ずよくお読み頂き、不明な点はお問い合わせ下さい。

本製品はオートバイに関する整備上の知識及び技能を有する方が組み付ける事を前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと事故や故障などの原因となる可能性がありますので、必ず二輪整備業者にご依頼下さい。

■販売店様へ

本製品の取り扱い方法及び注意点を、お客様に充分ご説明頂くようお願い申し上げます。

警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取り扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

構 成 部 品

No.	品 名	数 量	備 考
1	ライセンスホルダー	1	
2	取付ブラケット	2	
3	キャップボルト M6 × 20	1	
4	キャップボルト M8 × 20	2	
5	フランジナット M8	2	
6	ワッシャー M6	1	
7	ワッシャー M8	4	

組 付 方 法

- ① 図1を参照し、取付ブラケットを仮組みします。(一番大きい穴がリアサスペンションと共締め・小さい穴がチェーンケース取付部となります)
- ② 図2を参照し、本体を仮組みします。(取付穴はリアサスペンション及びテールランプ等との兼ね合いで決めて下さい)
- ③ 全ての部品を仮組みした後、ボルトを締め込みます。

※ Type3, Type4 は純正チェーンケースとの併用不可

図1



図2

