

MotorRock	ショートリアフェンダー 組付説明書	適合車種 XL'04～
------------------	----------------------	----------------

■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書では製品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。組み付け前に必ずよくお読み頂き、不明な点はお問い合わせ下さい。

本製品はオートバイに関する整備上の知識及び技能を有する方が組み付ける事を前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと事故や故障などの原因となる可能性がありますので、必ず二輪整備業者にご依頼下さい。

■販売店様へ

本製品の取り扱い方法及び注意点を、お客様に充分ご説明頂くようお願い申し上げます。

構 成 部 品



No.	品 名	数 量	備 考
1	フェンダー本体	1	
2	ラバーマウントカラー M8 (K92143-1753)	7	
3	ラバーマウントラバー M8 (K92075-1898)	7	
4	六角ボルト M8 × 35	2	
5	六角ボルト M8 × 40	2	
6	六角ボルト M8 × 50	2	
7	キャップボルト M8 × 30	1	
8	袋ナット M8	6	
9	フランジナット M8	1	
10	ワッシャー M8	14	
11	Eリング SE-8 (MT09249222)	1	


組 付 方 法

当製品は各部品を正しく組み付けた状態で出荷しております。車体に組み付ける際にボルト・ナット・ワッシャーを本体から取り外し、元の状態同様に組み付けて下さい。

- ① サービスマニュアルを参照し、シート・リアフェンダー・リアタイヤを取り外します。
- ② 付属のボルト・ナット・ワッシャーを使用し、フレームに当製品を組み付けます。(2項参照)
- ③ シートは付属のEリング・純正ボルト / ナットを使用して固定してください。(画像参照)

※ 純正ウインカーを使用する際はリアフェンダー本体への穴あけが必要です。





品番
図名

MR-SM050A / MR-SM050B

ショートリアフェンダー MR-SM050A ACC

材料
処理

発注

尺度