Motor Rock	ガソリンタンクブラケット ハイマウント 組付説明書	適合車種 SR400/500

■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書では製品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。組み付け前に必ずよくお読み頂き、不明な点はお問い合わせ下さい。

本製品はオートバイに関する整備上の知識及び技能を有する方が組み付ける事を前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと事故や故障などの原因となる可能性がありますので、必ず二輪整備業者にご依頼下さい。

■販売店様へ

本製品の取り扱い方法及び注意点を、お客様に充分ご説明頂くようお願い申し上げます。

構　成　部　品

No.	品　名	数 量	備 考
1	ブラケット本体	1	
2	ガソリンタンクマウント	1	
3	ラバーマウントステー	6	
4	ラバーマウントカラー M8 (K92143-1753)	3	
5	ラバーマウントラバー M8 (K92075-1898)	3	
6	極低頭ボルト M8 L25 P1.25	2	
7	キャップボルト M8 L25 P1.25	2	
8	キャップボルト M8 L30 P1.25	1	
9	パイプナット M8 L73.5 P1.25 (NC-8M75)	1	L75をL73.5にカット済
10	フランジナット M8	2	

組　付　方　法

当製品は各部品を正しく組み付けた状態で出荷しております。車体に組み付ける際に一旦分解し、元の状態同様に組み付けて下さい。

① サービスマニュアルを参照し、シート及びガソリンタンクを取り外します。

② 画像左を参照し、ガソリンタンクマウントをフレームに組み付けます。(車体後方側は純正ボルト / ラバーを使用し、前方側は付属のキャップボルト M8 L30 を使用します)

③ 画像中央を参照し、パイプナットを挟んだ状態で極低頭ボルトを締め込み、ブラケット本体をフレームに固定します。

付属のラバーマウントステーはガソリンタンク製作時に溶接してご使用ください。(画像右参照)