

■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書では製品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。組み付け前に必ずよくお読み頂き、不明な点はお問い合わせ下さい。

本製品はオートバイに関する整備上の知識及び技能を有する方が組み付ける事を前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと事故や故障などの原因となる可能性がありますので、必ず二輪整備業者にご依頼下さい。

■販売店様へ

本製品の取り扱い方法及び注意点を、お客様に充分ご説明頂くようお願い申し上げます。

構 成 部 品

No.	品 名	数 量	備 考
1	リアフェンダー本体	1	
2	取付ブラケット (YML166)	1	
3	キャップボルト M6 × 40	2	
4	キャップボルト M6 × 25	4	
5	フランジナット M6	6	
6	ワッシャー M6	12	
7	M8 ラバーマウント (MR-SM071)	4	
8	アルミスペーサー φ18 × 10 (AS62-18-10)	2	

組 付 方 法

- ① サービスマニュアルを参照し、シート・リアフェンダー・テールランプを取り外します。
- ② 画像を参照し、リアフェンダーをフレームに組み付けます。

※ 当製品は塗装して使用することを前提としております。製造上の都合により、他車種へ使用する際の穴あけ用の印(凹み)がございます。

※ 当製品の車体左側前方と純正チェーンケースの隙間が少ない設計となっております。干渉する場合はチェーンケースを取り外すか、チェーンケースをワッシャー等でオフセットしてください。

